



WELDPLAST S1

Botky pro každou příležitost

TYPY SVARŮ




K-svar




V-svar / X-svar



Přeplátovací svar



Rohový svar vnější



Rohový svar vnitřní

Vysvětlení jednotlivých částí názvu (např. K-5/6 EA):

K: tvar svaru | 5/6: tloušťka materiálu | EA: externí přehřev



K-5/6 EA
K-svar, 5/6 mm
Obj. č.: 149.402



K-8/10 EA
K-svar, 8/10 mm
Obj. č.: 148.627



K-12 EA
K-svar, 12 mm
Obj. č.: 149.401



K-5/6 EA
K-svar, 5/6 mm
Obj. č.: 146.235



K-8/10 EA
K-svar, 8/10 mm
Obj. č.: 146.236



V-3/4 EA
V-svar, 3/4 mm
Obj. č.: 149.388



V-5/6 EA
V-svar, 5/6 mm
Obj. č.: 149.383



V-8/10 EA
V-svar, 8/10 mm
Obj. č.: 149.385



V-12 EA
V-svar, 12 mm
Obj. č.: 146.243



V-15 EA
V-svar, 15 mm
Obj. č.: 146.244



Horní držák přehřevu
Obj. č.: 149.600



UBL-25 EA
Přeplátovací svar, 25 mm
Obj. č.: 146.241



CO-8 EA
Rohový svar vnější, 8 mm
Obj. č.: 146.642



CO-10 EA
Rohový svar vnější, 10 mm
Obj. č.: 146.644



CL-14 EA
Rohový svar vnitřní, Ø 14 mm
Obj. č.: 149.364



Neopracované
Obj. č.: 149.430



Hrdlo vzduchové,
pozice 6h Ø 14 mm
Obj. č.: 149.456



Hrdlo vzduchové,
pozice 6h Ø 16 mm
Obj. č.: 149.461



Hrdlo vzduchové, pozice
9h/3h Ø 14 mm (standard)
Obj. č.: 149.467



Hrdlo vzduchové,
pozice 9h/3h Ø 16 mm
Obj. č.: 149.469



Set násuvných trysek Ø 14 mm
(standard)
Obj. č.: 154.107



Set násuvných trysek Ø 16 mm
Obj. č.: 154.106



Prodloužení trysky
Obj. č.: 152.720



Úhlový adaptér 90°
Obj. č.: 153.236



Úhlový adaptér 45°
Obj. č.: 153.143



Nahřívací clona
Obj. č.: 136.231



Izolační pouzdro pro S1 / S2
Obj. č.: 154.002



Odkládací stojan
pro WELDPLAST S1
Obj. č.: 148.923